



Equipo  
**Ritmo  
flash**

**FKG**  
swiss endo

**Rooter® X4000**

**Rooter® X4000 – Preguntas frecuentes**

### **¿En cuántas memorias libres puedo definir parámetros en mi Rooter® X4000?**

- *Puede personalizar la biblioteca y configurar tantas secuencias o parámetros de lima como quiera. La única limitación es la capacidad de almacenamiento que tenga el aparato.*

### **¿Puedo conectar un localizador de ápices externo a mi Rooter® X4000?**

- *El Rooter® X4000 viene con un localizador de ápices totalmente integrado. Así que no se puede conectar ningún localizador de ápices adicional a la unidad principal o pieza de mano.*

### ¿Puedo regular el volumen de la señal acústica?

- *Sí, el sonido de la unidad principal y de la pieza de mano puede ajustarse hasta en tres niveles de intensidad diferentes y en modo silencioso.*

### ¿Se puede usar el Rooter® X4000 con sistemas de limas recíprocos diferentes de R-Motion?

- *El aparato es totalmente programable y pueden ajustarse diferentes ángulos recíprocos y velocidades con el objetivo de satisfacer todos los requisitos actuales del movimiento recíproco.*

### **¿Cuánto pesa la pieza de mano con el contraángulo?**

- *La pieza de mano y el contraángulo pesan 125 gramos.*

### **¿Cuál es la tecnología del minimotor que lleva integrado el Rooter® X4000?**

- *Es un motor sin escobillas.*

### **¿El Rooter® X4000 dispone de una función de «Apagado automático»?**

- *Sí, el Rooter® X4000 se apaga automáticamente con un temporizador que puede ajustarse de 30 a 90 minutos. Además, el aparato dispone del modo «Screen Sleep» que apaga la pantalla automáticamente después de 5, 15 o 30 minutos para ahorrar energía.*

### **¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar la unidad estando totalmente cargada?**

- *La duración depende del uso. La capacidad de la batería es de 2600 mAh para la unidad principal y de 1200 mAh para la pieza de mano.*

### **¿Con qué frecuencia debo calibrar el aparato?**

- *Se recomienda calibrar el par del contraángulo cuando lo sustituya o cada 1-2 meses de uso.*

### **¿El Rooter® X4000 dispone de una función de «Inversión automática apical»?**

- *Sí, el motor invierte automáticamente el sentido de giro cuando la lima alcanza el punto de referencia ajustado por el usuario. El motor vuelve automáticamente al sentido de giro inicial cuando la lima se aleja del punto de referencia.*

### **¿Cuáles son las características del contraángulo original?**

- *Es un contraángulo 4,7:1 que ofrece una rotación de 360°.*

### **¿Puedo utilizar un contraángulo diferente al original?**

- *FKG Dentaire SA no recomienda usar un contraángulo con el endomotor Rooter® X4000 que no sea el original.*

### **¿Cómo limpio, desinfecto y esterilizo los componentes del Rooter® X4000?**

- *Consulte las instrucciones de uso para cualquier cuestión relacionada con la limpieza, desinfección y esterilización de los componentes de Rooter® X4000.*



Empower Endo