



Equipamento

Ao ritmo do
relâmpago

Rooter® X4000



Rooter® X4000 – Perguntas frequentes

Em quantas memórias livres posso definir parâmetros no meu Rooter® X4000?

- *Pode personalizar a biblioteca e definir todas as sequências e parâmetros de limas que entender. A única limitação é a capacidade de armazenamento disponível do dispositivo.*

Posso ligar um localizador de ápice externo ao meu Rooter® X4000?

- *O Rooter® X4000 vem com um localizador de ápice totalmente integrado. Não pode ser ligado mais nenhum localizador de ápice à unidade principal ou à peça de mão.*

Posso ajustar o volume dos sinais sonoros?

- *Sim, o som da unidade principal e da peça de mão pode ser ajustado para um de três níveis de intensidade, além do modo silencioso.*

O Rooter® X4000 pode ser usado com outros sistemas de limas reciprocantes além do R-Motion?

- *O dispositivo é totalmente programável e pode ser definido para uma série de ângulos e velocidades reciprocas, para satisfazer todos os requisitos atuais de movimento reciproca.*

Quanto pesa a peça de mão com o contra-ângulo?

- *A peça de mão com o contra-ângulo pesa 125 g.*

Qual é a tecnologia do minimotor integrado no Rooter® X4000?

- *É um motor sem escovas.*

O Rooter® X4000 tem alguma função de "Desligamento automático"?

- *Sim, o Rooter® X4000 desliga-se automaticamente uma vez decorrido o tempo temporizado, que pode ser ajustado entre 30 e 90 minutos. Além disso, o dispositivo tem ainda um modo de "Suspensão do ecrã", que desliga automaticamente o ecrã passados 5, 15 ou 30 minutos, para ajudar a poupar energia.*

Durante quanto tempo posso usar a unidade totalmente carregada?

- *O tempo depende da utilização. A capacidade da bateria é de 2600 mAh para a unidade principal e de 1200 mAh para a peça de mão.*

Com que frequência deve o dispositivo ser calibrado?

- *Recomenda-se a calibração do binário no contra-ângulo ao substituí-lo ou a cada 1-2 meses de utilização.*

O Rooter® X4000 tem alguma função de "Inversão automática apical"?

- *Sim, o motor inverte automaticamente o sentido de rotação quando a lima chega ao ponto de referência definido pelo utilizador. O motor retoma automaticamente o sentido inicial da rotação quando a lima é afastada do ponto de referência.*

Quais são as características do contra-ângulo original?

- *É um contra-ângulo 4,7:1 com uma rotação de 360°.*

Posso usar algum contra-ângulo além do original?

- *A FKG Dentaire SA não recomenda a utilização de outros contra-ângulos com o endomotor Rooter® X4000 além dos genuínos.*

Como se limpam, desinfetam e esterilizam os componentes do Rooter® X4000?

- Consulte as *instruções de utilização* para todas as questões relacionadas com a limpeza, a desinfecção e a esterilização dos componentes do Rooter® X4000.



Empower Endo